目 录

一、	简 介	2
	外观图	
三、	性能指标	2
四、	探头选型	3
五、	延伸电缆选型	7
六、	变送器选型	8
七、	安装使用	8
八、	校准与维修	. 12
九、	附图	. 14

一、简 介

随着 DCS 系统的普及,传统的二次仪表的功能基本上都能由 DCS 系统实现。我公司在 JX20 电涡流位移传感器基础上,成功开发研制了 JX5111 轴位移变送器。JX5111 轴位移变送器将传感器的位移信号,经变送器线性化、归一化处理后,直接输出 4-20mA 信号。JX5111 轴位移变送器与 JX20 系列电涡流传感器探头配接,取消了传统的外部前置器,减少了前置器的接线环节和安装环节,减少了故障率,它将传统的外部前置器和仪表部分的滤波、信号归一化处理、信号输出等功能模块化,增强了系统的集成度,体积小,提高了可靠性。

JX5111 轴位移变送器为直接与 DCS、PLC 接口提供一种简便、低成本的方式监测旋转机械转子的轴向位移。对主机、辅机设备如汽轮机、压缩机进行位移状态实时监测,能真正起到对这类设备进行保护。它测量准确、稳定可靠,抗干扰性能强。

二、外观图

JX5111 轴位移变送器整套外观图如下:



三、性能指标

- 1、供电电源: +24Vdc, 最大工作电流小于 50mA。
- 2、输入: JX20 系列电涡流传感器探头。
- 3、原始信号缓冲输出: +2~+10V, 最大传输距离 300 米。
- 4、位移变送输出: 4~20mA, 最大负载电阻 750Ω, 精度 1%。
- 5、输出纹波: 小于 20mV

6、OK 指示: 绿灯亮时表示系统自检正常, 探头安装间隙合理(处于线性工作范围内), 否则指示灯不亮, 此时 4~20mA 位移变送输出降低到 3mA 以下。

7、正反向选择:变送器面板上具有正反向选择开关,正向选择时,被测面远离探头,4~20mA输出比例增大;反向选择时,被测面远离探头,4~20mA输出比例减小。原始信号输出始终与位移距离成正比。

8、温漂: ≤ 0.05%℃

9、外形尺寸: 60W × 80L×45H (mm)

10、安装尺寸: 51×51 (mm), 安装螺钉 M4


11、工作环境温度: -20℃~70℃

四、探头选型



探头的直径与测量量程的对应关系如下表格:

探头直径	线性量程(mm)	非线性误差	最小被测面 (mm)
Ф5	1(可扩展到 2mm)	≤±1%	Ф15
Ф8	2 (可扩展到 4mm)	≤±1%	Ф15
Ф11	4(可扩展到 8mm)	≤±1%	Ф 35
Ф 25	12(可扩展到 20mm)	≤±1.5%	Ф 5 0
Ф 50	25(可扩展到 30mm)	≤±2%	Ф100



A 探头直径选择

探头直径	量程	头部长度
ф5 О Б	1mm	5mm
ф8 О В	2mm	5mm /
ф11 🗓 🗓	4mm	11mm 1/5
ф25 2 5	12mm	23mm
ф50 Б О	25mm	37mm

☆ 选择探头直径,应保证其线性量程大于被测体最大移动范围 20%以上,除非被测面面积不能满足最小试件尺寸要求或安装空间限制。


B 螺纹规格选择, 常用探头壳体螺纹规格见下表:

探头直径	公制螺纹	英制螺纹
ф5	M8×1	1/4-28
ф8	M10×1	3/8-24
ф11	M14×1.5	1/2-20
ф 25	M30×2	1.25-12
ф50	M14×1.5	1/2-20

☆ 螺纹规格允许有其它选择


C安装方式选择

标准安装,代号B




反向安装

(方式一)通常用套筒固定于机器外,代号F1




(方式二) φ50 探头常用方式, 代号 F2



电缆侧出,代号 C

安装轴向空间较小时选用, 通常用夹块固定



法兰安装,代号 L

安装轴向空间较小时选用, 用螺栓固定



☆ 除非采用机器外部安装支架安装探头或者安装空间限制,通常选择标准安装类型的探 头。

D 无螺纹长选择

以10mm 为单位,

最小无螺纹长 0mm 0 0,

最大无螺纹长 250mm 2 5,

递增量 10mm 0 1

☆ 探头的无螺纹部分是为了方便安装: 采用螺孔安装时,适当长度的无螺纹部分可以减 少需要旋入螺孔的长度。

E 壳体长度选择

以10mm 为单位,

最小壳体长度 20mm 02,



最大壳体长度 250mm 2 5,

递增量10mm 01

☆ 探头壳体长度取决于安装位置与被测面的距离。

F 电缆长度选择

- 0 5 0.5m
- 1 0 1.0m
- 5 0 5.0m
- 9 0 9.0m

☆ 电缆长度选择应考虑被测面与变送器安装位置之间的距离。采用螺孔安装时,建议选择 05 (0.5m)、10 (1.0m),易于保证旋动探头时,探头电缆与探头能一起转动,不易扭断电缆,而且需选用延伸电缆,延伸电缆长度与探头总长之和为 5m 或 9m。在机器内部安装探头,选择探头总长应保证电缆接头能处于机器外部,以防机器内部的润滑油污染接头。

K 铠装选择

"K"表示电缆带铠装


☆ 如果探头电缆无管道保护,建议选择铠装探头,以使探头电缆不易被损坏

选型示例

 $CWY-DO-20T08-M10 \times 1-B-01-05-50$

表示: 探头直径 \$ 8、壳体螺纹 M10 × 1、标准安装方式、无螺纹长 10mm, 壳体长度 50mm、电缆长度 5m、不带铠装。

五、延伸电缆选型



- A 电缆长度选择
- 4 0 4.0m, 4 5 4.5m, 8 0 8.0m, 8 5 8.5m
- K 铠装选择

"K"表示电缆带铠装

☆ 作为系统的一个组成部分,延伸电缆用来联接和延长探头与变送器之间的距离,您可 以对延伸电缆长度和是否需要带铠装进行选择,选择延伸电缆的长度应该使延伸电缆长度加 探头电缆长度同配套变送器所要求的长度一致。

六、变送器选型

JX5111 - AA - BB - CC

AA: 量程选择; 01 表示量程为 1mm(±0.5mm); 02 表示量程为 2mm(±1mm); 04 表示量程 为 4mm (± 2mm)。

BB: 探头直径; 05 表示配套 φ 5 探头; 08 表示配套 φ 8 探头; 11 表示配套 φ 11 探头。


CC: 50 代表探头电缆加延伸电缆总长度为 5 米; 90 代表探头电缆加延伸电缆总长度为 9米。

七、安装使用

探头的安装

- 1、确保被测面直径应当大于探头头部直径的1.5倍以上。
- 2、确保被测面的表面粗糙度 Ra 不超过 0.8μm~1.6μm。
- 3、 确保被测面的材质为 40CrMo, 或其涡流效应与 40CrMo 相接近。大多数汽轮机、鼓风 机等设备的转轴是用 40CrMo 材料或与之相近的材料比如 45 号钢制造。因此,除非在订货时 进行特别说明,通常在出厂前传感器系统采用 40CrMo 材料试件校准。

- 4、电涡流效应主要集中在被测表面,由于加工过程中形成的残磁效应,以及淬火不均匀,硬度不均匀,结晶结构不均匀等都会影响传感器特性,API670标准推荐被测面残磁不超过 0.5 微特斯拉。当需要更高测量精度时应用实际被测体校准。
 - 5、如果被测表面有镀层,传感器应按镀层材料重新校准。
- 6、测量轴的轴向位移时,测量面应该与轴是一个整体。这个测量面是以探头中心线为中心, 宽度为 1.5 倍探头头部直径的圆环。探头安装位置距离止推法兰盘不应超过 305mm (API670 标准), 否则测得的结果不仅包括轴向位移的变化, 而且包括胀差在内的变化。
- 7、在停机时安装传感器探头,由于轴通常都会移向工作推力的反方向,因而探头的安装间隙应该偏大,原则是保证: 当机器启动后,轴处于其轴向窜动量的中心位置时,传感器应工作在其线性工作范围的中点。
- 8、安装传感器应保证探头的头部与安装面之间不小于一定的距离,工程塑料头部体要完全露出安装面,否则应将安装面加工成平底孔或倒角。




9、两探头平行安装时,要确保一定的距离以排除相邻干扰。

探头头部直径 (mm)	两探头平行安装 中心线距离 (mm)
ф 5	40.6
ф 8	40.6
ф 11	80
ф 25	150
ф 50	200
·	

10、探头安装支架的强度要尽量高,一般要求支架的谐振频率至少为机器转速的十倍,

这样才能保证测量的准确性。

11、采用测量传感器的输出来调节传感器的安装间隙,当探头头部还未露出安装孔时,由于安装孔周围的金属影响,可能使得传感器输出等于安装间隙所对应的电压或电流值,但这时探头测量的不是需要测量的被测体。探头调整到正确的安装位置,传感器输出应该是:首先是较大的饱和输出(此时探头还未放进安装孔内),然后是较小的输出(此时探头放进安装孔中),继续将探头拧进安装孔,传感器输出会变为较大的输出(此时探头头部露出安装孔,但与被测面间隙较大),再拧进探头,传感器输出等于安装间隙所对应的值,此时探头才是正确的安装间隙。



安装架被测面探头没有探测到被测面不正确的安装间隙

- 12、将探头旋进螺纹安装孔时,用力不能过猛,否则可能压坏探头和被测体。 将探头旋进螺纹安装孔时,必须同时转动探头所带的电缆,否则有可能将电缆扭断,如果带有延伸电缆,应将延伸电缆取下。
- 13、探头的电缆接头是和内部电路相接的,而且不具备密封性。为了避免接头和机壳接触以及加强密封性,应该采用热缩套管加热收缩包裹。这样还能起到防止接头松动的作用。 不要用粘性的电工胶带来绝缘接头,因为油雾会溶解胶带上的粘性物而污染接头。
- 14、探头头部材料为 PPS 工程塑料, 壳体材料为 1Cr18Ni9Ti 耐酸碱不锈钢。安装时应注意被测体的环境是否存在使探头损坏的化学物质。

探头长期接触下列物质,探头材料和性能不会受到影响:

空气、水、润滑油、氨氢氧化物、酒精、汽油、乙醚、稀硫酸、氢氧化钠。

探头不能长期接触下列物质:

无水氨、苯甲醛、硝酸、三氯甲烷、高锰酸钾、98%硫酸。

15、探头电缆和延伸电缆长度一经选定,在使用时,不能随意缩短或加长,否则会造成 传感器系统的变化。

变送器的安装

变送器对工作环境的要求比探头严格得多,通常将它安装在远离危险区,其周围环境应该无腐蚀性气体,干燥、震动小,环境温度与室温相差不大。在机器旁安装,为了保证变送器工作安全可靠,有必要采用专用安装盒。

为了防止不同地电位造成的干扰,必须采用单点接地。为了屏蔽外界干扰,变送器外壳直接与系统电气相接,因此应该将变送器安装盒及安装螺钉与变送器外壳绝缘。在设计制造时变送器已增加了绝缘底板和安装螺钉绝缘套,您只须装上安装螺钉即可,不必再考虑变送器的绝缘问题。


变送器的安装尺寸同美国本特利 (BN) 公司 7200、3300 系列型前置器兼容。安装尺寸为 51×51 (mm)。

系统连接

系统连接包括将传感器探头、延伸电缆(如果有的话)、变送器以及 DCS 系统之间的电气连接,以组成能投入工作的测量系统。

变送器的输出应采用屏蔽电缆,屏蔽电缆的屏蔽层需在接 DCS 系统一端单点接信号地。 变送器的原始信号输出电缆总长不得超过 300 米,否则信号衰减将会过大。

连接示意图如下:



八、校准与维修

1、校准

什么情况下应该对传感器进行重新校准?

- ▶ 传感器长期不使用达一年以上;
- ▶ 传感器连续使用两年;
- ▶ 被测体材料与出厂校准材料不符;
- ▶ 排除故障后。

校准装置与设备

- ▶ 位移校准器
- ▶ 千分尺
- ▶ 数字万用表
- ▶ 直流稳压电源

▶ 电烙铁

▶ 螺丝刀

位移特性曲线的校准

选择与被测体材料相同的试件。

装好探头、千分尺(量程应大于传感器量程20%)。

将直流稳压电源的供电电压调到传感器系统所需电压范围。

分别将稳压电源、数字万用表、探头接到变送器上

旋转位移校准器调节钮,使探头与试件平面紧贴,再将探头头部与试件间距调到传感器 线性起始距离。

打开电源,旋转位移校准器调节钮,以十分之一量程为间隔,记录变送器 Vout 原始信号 缓冲输出电压。

计算传感器平均灵敏度,用螺丝刀调节线性电位器,重复上一步,直到输出满足线性和 灵敏度要求。

变送输出的校准


在位移特性曲线校准后,正反向开关处于正向位置时,旋转位移校准器调节钮,使 Vout 输出 6V, 调整零位电位器使 Iout 输出 12mA; 再旋转位移校准器调节钮, 使位移值处于最大 量程,此时 Vout 输出 10V,调整增益电位器使 Iout 输出 20mA。

校准完成后,校准电位器要用硅胶封牢。

2、故障维修

传感器系统在校准或工作中出现不正常现象时,首先自行初步检查,问题严重时,请联 络本公司或本公司各地销售服务代理。

- 系统检查
- 1) 接线端子接线是否接错;
- 接线是否短路或开路; 2)
- 3) 电源电压是否正确;
- 4) 测量仪器是否短路或开路。
- 探头检查



- 1) 探头高频插头和探头头部是否干净,如有脏物,请用无水酒精擦洗。
- 2) 延伸电缆(如果有延伸电缆的话)是否短路或开路,如有故障,应更换延伸电缆。
- 3) 检查探头是否短路或开路: 先将延伸电缆脱开(如果有的话),然后用数字万用表测量探头高频插头的插针与插头外壳间的电阻值,其正常数值应在2.0~7.0 Ω 之间,如果电阻值很小(小于1.0 Ω),则说明此探头出现短路; 如果测得的电阻值非常大(大于100 Ω),说明此探头已开路或接触不良。当发现有上述两种情况时,就得更换探头。
- 变送器的检查
- 1) 先检查探头和延伸电缆是否与变送器配套。如果有延伸电缆,一定要将延伸电缆接上。
- 2) 将判定完好的探头,与变送器相连。当探头头部紧靠金属导体时,变送器的原始信号输出应该最小;当探头头部远离金属导体时,变送器的原始信号输出应该最大。否则就可以判定此变送器已损坏,或者传感器系统接触不良,这时应该对系统进行修理或更换变送器。

九、附图

变送器连接及功能示意图

